

Руководство по эксплуатации напольного вентилятора NEO FSN5-55R

ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Для этого вентилятора требуется незначительный объем технического обслуживания. Не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности. В случае возникновения необходимости сервисного обслуживания, обратитесь к квалифицированному специалисту по сервису.

1. Перед очисткой и сборкой выньте вилку из розетки.
2. Для обеспечения надлежащего доступа воздуха к электродвигателю необходимо следить за тем, чтобы на отверстиях задней стороны корпуса не накапливались пыль, пух и т.п. Не используйте для очистки этих отверстий пылесос, пока не отключите вентилятор от розетки. Не разбирайте вентилятор, чтобы удалить пух.
3. Протрите наружные компоненты мягкой тканью, смоченной в мягком моющем средстве. Не используйте абразивные детергенты или растворители, поскольку это может привести к появлению на поверхности царапин. Не используйте для очистки бензин или растворитель, которые способны вызывать деформацию поверхности.
4. Не допускайте попадания воды или других жидкостей в корпус электродвигателя или внутренние компоненты.

ОЧИСТКА

1. Перед очисткой обязательно отключите источник электропитания.
2. Пластиковые компоненты следует очищать мягкой тканью, смоченной в мягком мыльном растворе. Тщательно удалите мыльную пленку сухой тканью.

УТИЛИЗАЦИЯ: Электроприборы не должны утилизироваться как несортируемые бытовые отходы, такие отходы отправляют в специальные пункты сбора. Информацию касательно имеющихся систем сбора вы можете получить у своих муниципальных властей. Если утилизировать электроприборы на мусорных свалках или полигонах захоронения отходов, это может привести к утечке опасных веществ в подземные воды и их попаданию в пищевую цепь, нанося вред здоровью и хорошему самочувствию людей.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочтите пункт «Правила безопасной эксплуатации» и инструкции.

ВНИМАНИЕ


1. Не оставляйте работающий вентилятор без присмотра.
2. Электроприборы должны устанавливаться в местах, недоступных для детей и физически слабых людей. Не допускайте безнадзорного использования ими таких приборов.
3. Перед снятием защитного ограждения вентилятора обязательно отключите его от сетевого питания.
4. Если шнур питания поврежден, замена шнура должна осуществляться производителем или его сервисным агентом, или имеющим подходящую квалификацию специалистом, чтобы не допустить создания опасной ситуации.
5. Этот прибор не предназначен для использования людьми со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей), а также людьми, не обладающими достаточным опытом и знаниями, если они не контролируются или не проинструктированы в отношении правильного способа эксплуатации прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
6. Дети не должны безнадзорно играть с данным прибором.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Никогда не вставляйте пальцы, карандаши или другие предметы через решетку, когда вентилятор работает.
2. Отключайте вентилятор при перемещении его из одного места в другое.
3. Если нужно снять решетки для очистки, отключите вентилятор.
4. Проследите за тем, чтобы вентилятор находился на устойчивой поверхности во время работы, чтобы не допустить опрокидывания.
5. НЕ используйте вентилятор на окне, поскольку в случае дождя может возникнуть опасность поражения электрическим током.
6. Прибор предназначен для использования исключительно в помещении.

КОМПОНЕНТЫ


1. Защитный диск
2. Передняя решетка
3. Волчок
4. Лопасть вентилятора
5. Гайка задней решетки
6. Задняя решетка
7. Передняя крышка двигателя
8. Двигатель
9. Конденсатор
10. Пульт дистанционного управления
11. Задняя крышка двигателя
12. Шея
13. Корпус вентилятора
14. Шнур питания
15. Винт затяжки
16. Удлинительная штанга
17. Круглое основание



СБОРКА ОСНОВАНИЯ

1. Прикрепите стойку к основанию с использованием винта трубы, как показано.
2. Раскрутите/снимите удлинительную шейку.
3. Перемещайте орнамент опоры вниз по стойке до тех пор, пока он не будет опираться на основание
4. Вытяните внутреннюю рейку и снова закрутите/ закрепите удлинительную шейку

ВНИМАНИЕ: Перед сборкой отсека электродвигателя на опоре необходимо полностью закрепить кольцо регулировки высоты



УСТАНОВКА ЛОПАСТЕЙ В РЕШЕТКИ

1. Снимите обтекатель втулки на верхнем блоке, повернув его по часовой стрелке. Затем снимите пластиковую гайку, поворачивая ее против часовой стрелки
2. Установите заднее защитное ограждение на верхний блок, следя за тем, чтобы рукоятка была направлена вверх.
3. Закрутите пластиковую гайку (по часовой стрелке), прикрепляющую защитное ограждение вентилятора к верхнему блоку.
4. Выбросьте небольшой пластиковый хомут, который находится на вале электродвигателя.
5. Установите лопасти вентилятора на вал электродвигателя. Убедитесь в том, что лопасти вентилятора точно совмещены с фиксирующим штифтом вала электродвигателя.
6. Прикрепите обтекатель втулки к валу электродвигателя, повернув его против часовой стрелки для закрепления лопастей вентилятора.
7. Надежно закрепите оба защитных ограждения посредством затяжки, затем закройте быстрозажимные скобы




Рис. 1



Рис. 2




Рис. 3

1. Скорость вращения регулируется нажатием клавиш или пультом управления
2. Кнопки: ВКЛ, СКОРОСТЬ, ТАЙМЕР, ПОВОРОТ, ВЫКЛ



Изготовитель

FOSHAN NANHAI BOQI ELECTRIC CO., LTD
Donglianjincheng Industrial Zone,Danzao Town,
Nanhai District,Foshan City,Guangdong Province,China

Юридическое лицо, принимающее претензии
Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қаласы, “Technodom Operator” (Технодом Оператор) АҚ,
Құрманғазы көшесі 178 А,
тел: + 7 (727) 244 00 00
Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, АО “Technodom Operator” (Технодом Оператор), ул.
Курмангазы 178 А,
тел: + 7 (727) 244 00 00

Сделано в Китае